

Groef radius tabel

Groove radius according FEM 1.001

d = Wire Rope Diameter R = Radius in Groove

d (mm)	R (mm)	d (mm)	R (mm)	d (mm)	R (mm)	d (mm)	R (mm)
6	3,2	31	16,5	56	30	81	43
7	3,8	32	17	57	30,5	82	43,5
8	4,4	33	17,5	58	31	83	44
9	4,8	34	18	59	31,5	84	44,5
10	5,5	35	18,5	60	32	85	45
11	6	36	19	61	32,5	86	45,5
12	6,5	37	19,5	62	33	87	46
13	7	38	20	63	33,5	88	46,5
14	7,5	39	20,5	64	34	89	47
15	8	40	21	65	34,5	90	47,5
16	8,5	41	22	66	35	91	48
17	9	42	22,5	67	35,5	92	49
18	9,5	43	23	68	36	93	49,5
19	10	44	23,5	69	36,5	94	50
20	10,5	45	24	70	37	95	50,5
21	11,5	46	24,5	71	37,5	96	51
22	12	47	25	72	38	97	51,5
23	12,5	48	25,5	73	38,5	98	52
24	13	49	26	74	39	99	52,5
25	13,5	50	26,5	75	39,5	100	53
26	14	51	27	76	40,5	101	53,5
27	14,5	52	27,5	77	41	102	54
28	15	53	28	78	41,5	104	55
29	15,5	54	29	79	42	106	56
30	16	55	29,5	80	42,5	108	57

